

VOLKER VWEISS OUTDOOR

EINBAU ARMLEHNE L01

Einsteckplatz: Von vorne in 7. Zwischenraum



Enden nach unten in die Zwischenräume drücken



Benötigtes Werkzeug: 6 mm Inbus-Schlüssel mit Kugelkopf



Klemmstück wie abgebildet einstecken
(geschlossene Schraubenseite zur Querstrebe)



Armlehne nach unten drücken (muss unter dem Niveau der Rohre stehen)



Madenschrauben Richtung Querstrebe festziehen



Kissen aufziehen, dass Rechteck-Knopf in
Ausparung der Halterung liegt

